User Manual

電子鍋

保證書印製於說明書最後頁

使用說明書

KS-UA10Q

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

SAMPO

(C. WIN . III / EL / CRYM . IIX) EL / WEBBWITTE	SCIONOVENINI -		並蓋店章以確保應有權益	期日買關妥康公務請為	※ 証剝	故麩○
国 常生 減 別 開 蓮 別 書 題 別 表 別 明 報 題 別 書 題 別 表 別 明 報 題 別 報 記 報 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記	顧客内書館料。 別	马客, 器號費選。 華勤受	www.:qtrd 附上内壓一刻,章 5公字一班日買期自后公本資 享以書館界本示點種主胡照 意以書館別本示點種主胡照 飲光營、顧表印、顧憑購、	事事的(回春度品重 別 別 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記	語・ を を を を を の の の の の の の の の の の の の	受疑或疑受 管話 聯 不 ※ 服 悉 米 線 、 順 等 十 記 本 等 十 記 本
理書		平型	題麒麟	日日日日日	事	明日買期
蘇計千事						批卦
据事	日 日	1				各种
OGMAS 書籍界品畜寶寶			號辮	DOTA	小SX est	5重

電壓 消耗功率		機體淨重	
110V / 60Hz		800W	3.0kg
竹屬品	1 大型尺寸		容量
飯匙、量杯		W240xD350xH219(mm)	




目錄

- 3 各部品名稱
- 4 使用安全與注意事項
- 6 使用方法
- 11 簡易料理食譜
- 14 緊急處理方法與接地方式

各部品名稱

- 1 上蓋
- 2 掀蓋鈕
- 3 操作面板
- 4 本體
- 5 保溫燈
- 6 關/營養保溫鍵
- 7 顯示板
- 8 開始/功能選擇鍵
- 9 功能選擇燈
- 10 預約鍵



3

使用安全與注意事項

- 1 請不要在如下的情形下煮飯:
 - 有米粒等異物附著在電熱板、溫度感應器、內鍋外側時會成為飯煮不好、故障的原因。
 - 抹布等覆蓋在排氣口上時會成為變形、變色、故障的原因。
 - 内鍋沒有平放進去時
- 2 請不要做下列的保溫:
 - 白米以外的食物。
 - 冷掉的米飯(有腐敗之虞)。
 - 已經加了調味料的米飯(有腐敗之處)。
 - 超過十二小時以上的保溫。
 - 飯匙放在鍋内時。
- 3 如果用含礦物質很高的水煮飯的話,會黏在鍋内、變黃。

使用安全與注意事項

- 4 為了不傷害内鍋的塗層,請遵守如下事項:
 - 不使用隨鍋付給飯匙以外的東西。
 - 不放入餐具用品。
 - 不放入油、醋。
 - 如果有使用調味料,要立刻清洗。
 - 不使用海綿硬的一面清洗内鍋。
- 5 内鍋雖會隨著使用而逐漸變色,但在衛生上並沒有影響,請安心使用。
- 6 打開鍋蓋時,請注意因水蒸汽所造成的灼傷。
- 7 長時間不使用或外出時,請務必拔掉電源線插頭,否則易生故障和危險。
- 8 電子鍋本體部份請勿用水清洗,或直接浸泡水中。

5

使用方法

司型的生量机時期

能夠煮的米量與煮熟的時間

時間是根據米、食物的種類、量、室温、水的多專、電壓而有所改變。

	1-14	白米快煮	冤洗米	構飯		
	had of the	EINIXA		全粥	五分粥	
米量 (杯)	2~10		0.5~2.5	0.5~1.5		
時間(分)	45~55	22~40	47~57	65	65	


(條件)電壓110V、室溫20°C、水溫18°C、是標準水量的大約時間。

何謂死洗米、市場銷售有特別處理註明、不用水洗可以直接加水煮食之包裝米。

米飯的炊煮方法


例: 炊煮3杯白米時

- 1.洗米、加水。 (免洗米加入與一般白米一樣的水)
 - 水位刻度有「白米・免洗米」以及「稀飯」這二種。請配合功能選擇作搭配。
 - 加水之後,將米弄平。



2.放入内鍋,蓋上蓋子。

• 把手對準電鍋凹下的部份,水平正確放入。



7

3.將插頭插在插座上,按開始/功能選擇鍵

煮飯時

● 每按一次「開始 / 功能選擇」鍵,功能選擇燈的點亮位置就會移動,選定功能後開始煮飯。



選定功能後十秒鐘開始煮飯。

重新作設定時,按「關/營養保溫」鍵就可以。



4.攪拌米飯。

• 保溫燈亮起。使用完畢之後,請拔下插頭。

※注意:


- 内鍋放入電鍋之前,請擦掉電熱板上、内鍋外側的異物、水滴等。此情況會成為熱能無法傳導使飯煮不好、故障的原因。
- ●按「開始/功能選擇」鍵的話,會自動進行從吸水到煮飯、悶飯、保溫的動作。
- 剛開始使用時產品會有塑膠的味道,此為正常情況,請安心使用。



米飯的炊煮方法

例: 炊煮3杯白米時

- 1.洗米、加水。 (免洗米加入與一般白米一樣的水)
 - 水位刻度有「白米・免洗米」以及「稀飯」這二種。請配合功能選擇作搭配。
 - 加水之後,將米弄平。



2.放入内鍋,蓋上蓋子。

• 把手對準電鍋凹下的部份,水平正確放入。



7

3.將插頭插在插座上,按開始/功能選擇鍵

煮飯時

● 每按一次「開始 / 功能選擇」鍵,功能選擇燈的點亮位置就會移動,選定功能後開始煮飯。



選定功能後十秒鐘開始煮飯。

重新作設定時,按「關/營養保溫」鍵就可以。



4.攪拌米飯。

• 保溫燈亮起。使用完畢之後,請拔下插頭。

※注意:

- 内鍋放入電鍋之前,請擦掉電熱板上、内鍋外側的異物、水滴等。此情況會成為熱能無法傳導使飯煮不好、故障的原因。
- ●按「開始/功能選擇」鍵的話,會自動進行從吸水到煮飯、悶飯、保溫的動作。
- 剛開始使用時產品會有塑膠的味道,此為正常情況,請安心使用。



預約煮飯的方法


例:白米要在3小時後煮熟時

1.將插頭插入插座

按預約鍵選擇到米飯煮熟的時間

● 每次按預約鍵是以一小時為單位,可以設定到12小時為止。

(連續按的話可以快速前轉變換時間)。



2.按「開始/功能選擇」鍵

- ●按「開始/功能選擇」鍵選擇想煮的菜單。顯示部份與功能選擇燈會亮起,這樣就完成預約。
- 顯示到炊煮所剩下的時間。





9

※注意:

- 有放菜、調味料的料理,請不要作預約煮飯。會有菜腐敗、調味料沈澱,致使無法煮得美味的情形發生。
- 操作錯誤時,請按「關/營養保溫」鍵,再重新作預約。
- 如果將預約時間設定在1小時的話,就立刻開始煮飯。

放入菜、调味料的確認重點

- 炊煮的量會依菜單而有所不同。
- 放入菜合適的量約是白米重量的30~50%。
- 放入調味料之後,請將高湯加入到水位刻度,再從底部充分翻起攪拌。如果調味料沈澱的話,有可能會煮不好。
- 請將菜切細放在米飯上。
- ▼炊煮紅豆湯時,請注意先將紅豆泡軟後再進行炊煮,在第一次炊煮完成後,立即進行第二次的炊煮。

11

五目燴飯(菜)



●材料(4人份)

白米3杯	雞腿肉60g
牛蒡30g	調味料
香菇3個	薄鹽醬油 2大匙
油豆腐皮1/2張	酒2大匙
蒟蒻30g	鹽1/2小匙
紅蘿蔔30g	高湯 約700ml

●作法:

- 1. 洗米。
- 2. 牛蒡切成薄片泡水去澀味。
- 3.將用水泡開的香菇、用熱水川燙去油的油豆腐、用熱水煮過的蒟蒻全都切絲。
- 4.紅蘿蔔切絲、雞腿肉切碎。
- 5.將米與調味料放入内鍋裡,將高湯加入到白米的水位刻度「3」的地方加以混合,將2.、3.、4. 放在上面。
- 6.按一次「開始/功能選擇」鍵,讓標準燈亮起。
- 7. 煮完後, 攪拌均匀即可。



簡易料理食譜

梅乾飯






水位刻度 数

功能選擇

●材料(4人份)



●作法:

- 1. 洗米。
- 2. 將米放入内鍋,放水到粥的水位刻度「1」。
- 3.按3次「開始/功能選擇」鍵,讓粥/湯燈亮起。
- 4.煮熟之後輕輕攪拌,盛入碗裡,再放梅乾等。

13

緊急處理對策與接地方式

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用,或自行修理,均可能發生 危險。

送修前,請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線,將產品型號及故障情況詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

接地方式:使用本產品前,請先將綠色接地線上之圓型端子及墊片鎖在本體接地 🕒 處,另一端務必與室内配線之接地裝置連接。

當使用本產品前請先將接地線接上後,再插上插頭;而使用完畢後請先拔掉插頭,再分離接地線。

備註

電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

進口商:燦坤實業股份有限公司一廠 台南縣仁德鄉保安村開發二路4號 (06)266-2216